

# TOTEM VIDÉO TV9



EN OPTION  
SOCLE SUR  
ROULETTES  
  
NOUS  
CONSULTER


Ce Totem vidéo vous permet de lire des photos en JPEG et des vidéos en AVI ou MP4. Grâce à son grand écran de 106cm haute définition, il est idéal pour communiquer de façon dynamique dans votre réseau points de vente et vos salons. Le totem comprend un écran LCD 42'' (106,68 cm ) FULL HD avec haut-parleurs intégrés et une télécommande.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE	totem vertical en métal et verre
ÉCRAN	42'' (106,68 cm)
Résolution	1080x1920p
Angle de vue	89°
Luminosité	500cd/m2
Contraste	1200:1
Dimensions image	929 x 522 mm
AUDIO	2 x 2W
ELECTRIQUE	AC100-240V <200W
CONNECTIVITÉ	USB
Démarrage automatique du contenu	
Lecture en continu	
Insertion de texte déroulant	
Entrée	VGA / HDMI
FORMATS	AVI, MP4, JPG
ACCESSOIRES FOURNIS	
Télécommande	
Cordon d'alimentation	
FLIGHTCASE	
Dimensions	1870x720x410mm
Poids	64kg

## DIMENSIONS



## ÉCRAN LCD - CONSEILS POUR LA CRÉATION DE FICHIERS VIDÉOS

Pour le bon fonctionnement de votre totem, nous vous invitons à suivre les conseils ci-dessous. Copiez vos JPEG et VIDÉOS directement sur une clé USB vierge (pas dans un dossier). Pour une utilisation optimale, pensez à formater votre clé à chaque changement de contenu. Une fois celle-ci insérée, la lecture démarre automatiquement.

### ENCODAGE VIDÉO :

Utilisez un logiciel de conversion vidéo comme AVS Video Converter sur PC. Cliquez sur MP4 dans la barre de navigation, puis «Avancé» et choisissez la résolution 1080 x 1920 pixels. Sélectionnez l'onglet «Correction d'aspect» et vérifiez que les proportions d'entrée / sortie soient bien 16:9. Réglez les paramètres audio par défaut. Terminez en cliquant sur «Convertir».

Les images JPG doivent être à la résolution 1080 x 1920 pixels.

Les fichiers PowerPoint peuvent être convertis en JPG ou VIDÉO directement via le logiciel.

**IMPORTANT :** nous vous conseillons de partir d'une création originale au format vertical (portrait) : pensez à concevoir votre contenu de cette manière. Avant de copier vos créations sur une clé USB, vous devez les pivoter de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'elles s'affichent verticalement sur le totem.